


Pelipal Badmeubelen montagehandleiding **BALTO**

Breedte

Wastafelblad: 92,4 cm

Onderkast: 88 cm

Bladhoogte: 7,6 cm



± 180 cm
E

46 cm



W ● K ● A ●

± 62 cm
W/K

± 57 cm
A

*

*

*

*

W = warm water
K = koud water
A = afvoer
E = elektra
* = afgewerkte vloer

Deze handleiding geldt als richtlijn en is afhankelijk van persoonlijke wensen, bestaande installatie, afwerking en technische mogelijkheden.
De verstrekte informatie is onder voorbehoud van tussentijdse (technische) wijzigingen, druk- en zetfouten. Alle rechten voorbehouden.

Pelipal Badmeubelen


montagehandleiding

BALTO

Breedte

Wastafelblad: 123,4 cm
Onderkast: 119 cm

Bladhoogte: 7,6 cm



± 180 cm
E

61,4 cm



W ● K ●
A ●

± 90 cm

± 62 cm
W/K

± 57 cm
A

*

*

*

*

W = warm water
K = koud water
A = afvoer
E = elektra
* = afgewerkte vloer


Deze handleiding geldt als richtlijn en is afhankelijk van persoonlijke wensen, bestaande installatie, afwerking en technische mogelijkheden.
De verstrekte informatie is onder voorbehoud van tussentijdse (technische) wijzigingen, druk- en zelffouten. Alle rechten voorbehouden.

Pelipal Badmeubelen montagehandleiding **BALTO**


Breedte

Wastafelblad: 148,2 cm
Onderkast: 144 cm

Bladhoogte: 7,6 cm



± 180 cm
E



W = warm water
K = koud water
A = afvoer
E = elektra
* = afgewerkte vloer